

Horren plaatsen



Horren plaatsen kunt u gemakkelijk zelf.

Horren plaats u bovenin strak tegen het kozijn en klikt dan de onderkant van de hor dicht.

Indien de horren te strak in de kozijnen zitten, kunt u de kozijnen stellen door de nokken iets meer ruimte te geven. Hiervoor gebruikt u een sleutel nr. 11.



Nokken zitten op een aantal plekken in het vleugel-gedeelte van het kozijn. Aan het scharnier-gedeelte, het handgreepgedeelte, bovenop en onderaan het raam (aantal varieert afhankelijk van de grootte van het raam – maar in ieder geval aan iedere zijde 1).




Centrale stand raam

Horrenstand

Op de nok zit een kleine inkeping, door deze met een sleutel 11 te draaien, krijgen de ramen wat meer ruimte en zal er meer ruimte voor de hor ontstaan. De inkeping moet richting buitenkant raam gedraaid worden. Horren kunnen het hele jaar blijven zitten.

NOTE: Denkt u er aan dat – als u de horren bijv. in de winter er toch uit haalt – de nokken weer terug gesteld moeten worden. Anders komt er teveel ruimte tussen kozijn en raam en kan er lekkage ontstaan.



Op elke hor zitten een aantal klemmetjes. Ook hiermee kunt u ze wat strakker stellen. Als de hor te strak zit, kunt u de klemmen meer naar het midden toe plaatsen. Als de hor te ruim zit, kunt u de klemmetjes wat meer naar de zijkanten plaatsen.